

НАСТРОЙКА РОУТЕРА ASUS WL-520GC



1. Правильное подключение роутера к ПК/Ноутбуку:

С обратной стороны роутера (в дальнейшем устройства) расположены 5 портов. 4 порта «LAN» служат для подключения оборудования, которое будет работать через кабель. Отдельный порт с надписью «Internet» служит для подключения интернеткабеля от провайдера.

Соответственно для правильного подключения или настройки устройства, необходимо подключить кабель, который идет в комплекте, В любой из четырех портов «LAN».



2. Настройка устройства

После правильного подключения, открываем любую программу для просмотра страниц в интернете (Opera, Mozila FireFox, Google Chrome, Internet Explorer и т.д...) и в адресной строке (именно в адресной, HE в поисковой, чтобы её найти, необходимо нажать одновременно две клавиши «ctrl» и «L») необходимо написать следующий адрес: 192.168.1.1 (для перехода на эту страницу подключение к интернету не требуется, достаточно сразу после соединения ПК(или ноутбука) с роутером, с помощью кабеля, перейти по адресу 192.168.1.1)

File	Edit	View	Favorites	Tools	Help		
🖛 Ba	ck 🕶	→ -	🛛 🗟 🙆	9 Qs	Search	Favorites	Media
Addres	is 🗌	http://	192.168.1.1				

Далее появляется меню для ввода логина и пароля для входа в настройки роутера, по умолчанию логин- «admin», пароль «admin»



Далее выбираем слева в меню «IP Config» - «WAN Connection Type» необходимо выбрать «PPPoE». В опции «Choose WAN Bridge Port» - «None».

В поля «User Name» и «Password» вводим логин и пароль из договора.

В поле «WAN DNS Setting» - «Get DNS Server automatically» в позиции «Yes» - тогда роутер будет получать адреса DNS серверов от сервера провайдера.

Затем Вы можете при необходимости изменить МАС адрес (физический адрес оборудования) Вашего роутера в специальном меню MAC Address. После чего Вам остается лишь нажать на кнопку Finish для сохранения параметров.

	ASUS Wireless Router	www.tradetelecom.ru			
/SUS					
	IP Config - WAN & LAN				
Home Quick Setup Wireless	ASUS Wireless Router supports several connection types to WAN. These types are selected from the drop-down menu beside WAN Connection Type. The setting fields will differ depending on what kind of connection type you select.				
WAN & LAN	WAN Connection Type:	Automatic IP			
DHCP Server	Choose WAN Bridge Port:	None			
Miscellaneous	WAN IP Setting				
Internet Firewall	Get IP automatically?	G Yes C No			
System Setup	IP Address:				
Firmware Upgrade	Subnet Mask:				
Setting Management	Default Gateway:				
Status & Log	WAN DNS Setting				
	Get DNS Server automatically?	€ Yes ℃ No			
	DNS Server1:				
	DNS Server2:				
	PPPoE, PPTP or L2TP Account				
	User Name:				
	Password:				
	Idle Disconnect Time in seconds(option):	0 Tx Only			
	MTU:	1492			
	MRU:	1432			
	Service Name(option):				
	Access Concentrator Name(option):				
	PPTP Options:	None			
	Additional pppd options:				
	Special Requirement from ISP				
	Host Name:				
	MAC Address:	001122334455			
	Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server:				
	LAN IP Setting				
	IP Address:	192.168.1.1			
	Subnet Mask:	255.255.255.0			
	Restore	hish Apply			

Роутер сохраняет настройки и показывает сообщение следующего содержания

www.tradetelecom.ru
d to ASUS Wireless Router and restart it.



При нажатии на Save&Restart роутер выдает на экран следующее сообщение



Далее переходим в меню «IP Config» - «Route».

www.tradetelecom.ru	ASUS Wireless Router		
/SUS			
	IP Config - Route		
Home Quick Setup Wireless	This function allows you to add routing rules into connect several routers behind ASUS Wireless R	o ASUS Wireless R outer to share the	outer. same
🕿 IP Config	Use DHCP routes?	Yes No	
DHCP Server	Enable multicast routing?	€ Yes C No]
Niscellaneous	Enable static routes?	C Yes No	
NAT Setting Internet Firewall	Static Route List	E	vdd
 System Setup Status & Log Logout 	Network/Host IP Netmask C	Sateway	Metric

НАСТРОЙКА WI-FI

Настройка wi-fi сети в Asus WL-520gC начинается в п. Wireless – Interface

www.tradetelecom.ru	ASUS Wireless Router			
/5U5				
	Wireless - Interface			
🗎 Home	SSID	Irade Telec0m		
Quick Setup	3310			
SWireless	Channel			
Interface				
Bridge	Wireless Mode	Auto 54g Protection		
Access Control	Authentication Method	WPA-Auto-Personal		
RADIUS Setting				
Advanced	WPA Encryption:	TKIP+AES		
WAN & LAN	WPA Pre-Shared Key:			
DHCP Server	WEP Encryption:	None		
Miscellaneous	Passphrase:			
NAT Setting Port Trigger	WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):			
Virtual Server	WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):			
Internet Firewall	WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):			
Basic Config	WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):			
URL Filter	Key Index:	2		
System Setup	Network Key Rotation Interval:	0		
Change Password	Restore	ish Apply		

SSID - название Вашей будущей беспроводной Wi-Fi сети. Здесь можно ввести своё значение, чтоб всегда мс было отличить свою сеть от сетей соседей. Под этим названием Вы будете видеть беспроводную сеть от роут Asus в своих Wi-Fi устройствах.

Channel - выбор канала для беспроводной Wi-Fi связи. Не рекомендуем иметь дело с каналом номер 6, поскольку большинство Wi-Fi оборудования по умолчанию работает именно на этом канале. В идеале рекомендуем остановить свой выбор на канале 1 или канале 11, чтобы минимизировать вероятность интерференции с Wi-Fi сетями соседей.



Wireless mode — определяет поддержку различных стандартов Wi-Fi связи. Если у Вас в беспроводной Wi-Fi сети не планируется использовать устройства устаревшего стандарта 802.11b, то рекомендуем оставить опцию в позиции 54g only.

Настройки безопасности беспроводной сети

В поле Authentication Method регулируется выбор типа шифрования в Вашей сети Wi-Fi дома. С учетом уязвимости WEP протокола, мы рекомендуем использовать в своей сети исключительно WPA/WPA2 шифрование. Поэтому останавливаем свой выбор на варианте WPA-Auto-Personal.

В поле WPA Encryption мы назначаем алгоритм шифрования в беспроводной сети:

выбираем TKIP+AES поскольку он более универсален в плане совместимости с клиентским оборудованием.

В поле WPA Pre-Shared Key необходимо придумать и ввести ключ шифрования (пароль) Вашей беспроводной wi-fi сети.

Он должен быть длиной не менее 8 символов. Рекомендуем использовать в пароле латинские заглавные/прописные буквы, цифры. Это минимизирует возможность подбора пароля к Вашей беспроводной сети.

Настоятельно рекомендуется запомнить и записать SSID (название вашей сети) и ключ сети (пароль для вашей wi-fi сети) в текстовый документ на вашем компьютере или на лист бумаги. Они в дальнейшем пригодятся для подключения других устройств к вашей домашней wi-fi сети.

жно ера

При сохранении на компьютер не рекомендуется хранить его на рабочем столе вашего компьютера, поскольку при переустановке операционной системы данные могут быть утеряны.

После заполнения опций данного меню следует нажать на кнопки Apply **и** Finish для сохранения настроек беспроводной сети в Asus WL-520gC.

Настройка роутера завершена!